

Sistema Pverde Areas Residenciales

La sociedad **Intelligent Parking S.L.** (www.intelligentparking.es) está especializada en la gestión optimizada de aparcamientos, basada en los siguientes parámetros:

- ✓ Control de accesos en remoto vía smartphone y apps telefónicas.
- ✓ Control y seguimiento de la utilización de los usuarios autorizados, así como el seguimiento y denegación de los no autorizados.
- ✓ Gestión transaccional (cobros vía tarjeta de crédito, etc.) de los usuarios que el cliente requiera.
- ✓ Optimización de la gestión de los aparcamientos vía análisis de usuarios y monitorización en continuo de la implantación de las medidas más eficaces.
- ✓ Inteligencia y profiling de usuarios.

Nuestro sistema Parking Verde o **Pverde** (www.parkingverde.es) permite aparcar y pagar con sólo el teléfono (app gratuita en Google Play Apple Store).

Descripción de la funcionalidad

A. Sin barreras mecánicas:

- Se informa a los conductores que pretenden acceder a la zona restringida de que tienen o no permiso de acceso, y se detectan aquellos vehículos que acceden sin permiso, comunicándolo a las autoridades pertinentes. Se registran las pruebas gráficas del acceso sin permiso.
- Al detectar un vehículo que pretende entrar en la zona, se iluminan el led rojo y el cartel informativo. Opcionalmente estos indicadores, o al menos el led rojo, podrían estar encendidos continuamente, para que el usuario sea consciente de la restricción de acceso desde antes de posicionarse en el lazo.
- La cámara registra la matrícula del usuario y se envía al sistema, que valida el permiso de acceso de este usuario y responde con la acción pertinente, que puede ser encender el led verde y apagar el rojo o mantener el rojo.
- La integración con lazos magnéticos y otros dispositivos permite confirmar si el vehículo ha accedido ignorando las señales o a desistido de entrar en la zona restringida.

B. Con barreras mecánicas:

- El sistema permite, al igual que con las señales visuales, activar elementos mecánicos que impidan o permitan el paso de los vehículos, como bolardos o barreras. En este caso, al detectar que el vehículo tiene permiso de acceso, el sistema abre la barrera o baja el



bolardo.

Configuración y administración:

- Desde la web de administración es posible dar permiso a los usuarios que se desee, por periodos diferentes a cada uno o por grupos, incluso establecer periodos de libre acceso, que activan la luz verde aun no estando registrado el vehículo que pretende acceder.
- También es posible consultar todas las matrículas que ha registrado el sistema, con fecha y hora, y si finalmente han entrado o no, y cuándo han salido.